

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのCD-RW900SXのシステムファームウェアバージョンまたはドライブファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体のESCAPEボタンと◀◀[◀] ボタンを同時に押しながら、本体の電源を入れます。ディスプレイがバージョン表示モードになるまで押し続けてください。
2. MULTI JOGダイヤルを回して「SYS Ver xx.xx」または「DRV Ver xx.xx」を選択（表示）し、MULTI JOGダイヤルを押します。ここで表示される「SYS Ver xx.xx」（システムファームウェアバージョン）または「DRV Ver xx.xx」（ドライブファームウェアバージョン）を確認してください。

ここで表示されるシステムのファームウェアバージョンまたはドライブのファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

システムファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-RまたはCD-RWディスクと、データCDを作成できる環境（パソコン）を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわないように十分注意してください。ファームウェアアップデート中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性があります。

1. ファイルのダウンロード
TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. アップデート用データCDの作成
ダウンロードしたファームウェア (V1.01の場合は、RW900SX_0101.MOTです) をディスクに書き込みます。CD-R / CD-RWディスクへの書き込みフォーマットは、ISO9660 Level 1 (MS-DOS互換) Disc at onceで行ってください。
3. ファームウェアアップデート
 - 1) 本体のSTOPボタンとRECORDボタンとSYNC RECボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。ディスプレイがアップデートモードになるまで押し続けてください。
 - 2) MULTI JOGダイヤルを回して「Sys Update?」を選択（表示）し、MULTI JOGダイヤルを押します。
本体が自動的にディスクを排出し、ディスプレイに「Disc Set」が表示されます。
 - 3) アップデート用データCDを挿入します。
 - 4) アップデート用データCDを確認中、本体のディスプレイに「File Check」を表示します。
正しいアップデートファイルと認識すると「xx.xx → yy.yy」のように現在のバージョンとアップデートするバージョンが表示されます。
 - 5) MULTI JOGダイヤルを押すと、アップデートが開始されます。
アップデート実行中は、ディスプレイにフラッシュロムの書き込みセクター番号を表示します。
 - 6) アップデートが終了すると、ディスプレイに「Complete」と表示され、ディスクを排出します。
 - 7) アップデート用データCDを取り出し、電源を切ってください。
4. ファームウェアバージョンの確認
「ファームウェアバージョンの確認」を参照して、システムのファームウェアバージョンが最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。

メモ

実行機種種のファームウェアと機種名が異なる場合、「Fail」と表示しアップデートが実行できません。