

## ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのCD-400Uのファームウェアバージョンを確認します。

1. POWERボタンを押して、本機の電源をオンします。  
起動ロゴが消えて、機能(CD等)が画面の左上に表示されるまで待ちます。

```
TASCAM
CD-400U
```

[起動ロゴ]

```
CD
No Disc
```

[CD 機能]

2. 本体のHOME/MENUボタンまたはリモコンのMENUボタンを押して、Menu画面を表示します。

```
Menu
< APS Setting >
```

[Menu-APS Setting 画面]

3. 本体のMULTI JOGダイヤルを回して、またはリモコンの◀▶ [<]/[>]ボタンを押してInformationを選択し、本体のMULTI JOGダイヤルまたはリモコンのENTERボタンを押します。

MCUバージョンが画面上に表示されます。

```
Information
MCU ver 1.01
```

4. 本体のMULTI JOGダイヤルを右に回す、またはリモコンの▶▶ [>]ボタンを押して、SUBバージョンを表示します。

```
Information
SUB ver 0.31
```

5. 本体のMULTI JOGダイヤルを右に回す、またはリモコンの▶▶ [>]ボタンを押して、RECバージョン(REC ver)を表示します。

```
Information
REC ver 0.10
```

6. 本体のMULTI JOGダイヤル、またはリモコンのENTERボタンを押して、Menu画面に戻ります。

```
Menu
< Information >
```

7. 本体のBACK [PAIRING]ボタン、またはリモコンの[へ]ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## ファームウェアアップデート手順 (USBメモリーのみ)

### 注意

CD-400Uのファームウェアは、USBメモリーを使用してアップデートします。  
アップデート中に電源を切らないでください。  
ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなります。

### メインファームウェア(MCU及びSUB)のアップデート

1. TASCAMのウェブサイトより(<https://tascam.jp/jp/>)最新のファームウェアをダウンロードします。  
ダウンロードを行ったファイルが、ZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. USBメモリーのルートフォルダにファームウェアのファイルをコピーします。(ファイル名を変更しないでください。)
3. 電源がオンになっていたら、POWERボタンを押して本機の電源をオフします。
4. ファームウェアをコピーしたUSBメモリーをフロントパネルのUSBコネクタに差し込みます。
5. POWERボタンを押して、本機の電源をオンします。スタートアップ画面が表示されます。

Version Upが表示されます。

```
Version Up
>OK< CANCEL
```

6. 本体のMULTI JOGダイヤルを回して、またはリモコンの◀▶ [<]/[>]ボタンを押してOKを選択し、本体のMULTI JOGダイヤルまたはリモコンのENTERボタンを押します。  
現在のバージョンと更新するバージョンが表示されます。

```
U.1.01 >> U.1.02
Push Play
```

7. ▶ (PLAY)ボタンを押して、アップデートを開始します。

```
Updating Host
Don't Power Off
```

### 注意

上記のメッセージ表示中は、電源をオフにしないでください。故障の原因となります。

その後、現在のバージョンが数秒間表示されます。

```
Update Mode
CrrVer 1.01 0031
```

ファームウェアのアップデートが終了すると、下記のメッセージが表示されます。

```
Complete!  
Please Power Off
```

8. POWERボタンを押して、本機の電源をオフします。
9. USBメモリーを抜きます。  
必要に応じてPOWERボタンをもう一度押して、本機の電源をオンします。

#### RECファームウェアのアップデート

1. TASCAMのウェブサイトより(<https://tascam.jp/jp/>)最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルが、ZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. USBメモリーのルートフォルダにRECファームウェアのファイルをコピーします。(ファイル名を変更しないでください。)

#### 注意

メインファームウェアがルートフォルダにあると、メインファームウェアのアップデーターが起動してしまうためRECファームウェアのアップデートができません。メインファームウェアを削除するか、他のフォルダに移動してください。

3. 電源がオンになっていたら、POWERボタンを押して本機の電源をオフします。
4. フロントパネルのUSBコネクタに、USBメモリーを差し込みます。
5. 本体のO [DUB]ボタンと■(STOP)ボタンを押しながら、POWERボタンを押して、本機の電源をオンします。RECファームウェアのアップデートが自動で始まります。

```
REC Update  
Start
```

ファームウェアのアップデートが終了すると、下記のメッセージが表示されます。

```
REC Update  
Finish
```

6. POWERボタンを押して、本機の電源をオフします。
7. USBメモリーを抜きます。  
必要に応じてPOWERボタンをもう一度押して、本機の電源をオンします。