

## ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-05X / 07Xのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **その他** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押して、**その他** サブメニューを表示します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って **インフォメーション** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
インフォメーション画面のFILEページを表示します。
5. +ボタンまたは-ボタンを使って **SYSTEM** ページを表示します。  
ここで表示される **ファームウェア** を確認してください。  
ここで表示される **ファームウェア** が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

## ファームウェアアップデート手順

### 注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520E）から電源が供給されている状態か、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。  
電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト（<https://tascam.jp/jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体にSDカードが挿入されていることを確認し、市販のUSBケーブルでパソコンに接続してから本体の電源を入れます。  
**USB接続** 画面が表示されますので、+ボタンまたは-ボタンを使って **SDカードリーダー** の項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェアアップデート用ファイル（V1.01の場合はDR-05X\_32.101）をDR-05X / 07X内にある **“UTILITY”** フォルダーにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本体の電源を切ります。
5. MARKボタンと◀◀ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。



### 注意

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MARKボタンと◀◀ボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。  
MARKボタンと◀◀ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の **“UTILITY”** フォルダーにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に「.」がついたファイルが表示されることがあります。  
先頭に「.」のついていないファイルを選択してください。

### メモ

- この画面には、本機の **“UTILITY”** フォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。  
上記の3.でコピーされたファームウェアも表示されます。  
アップデート用のファイルが無い場合は「No Update File」と表示されます。
  - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
6. ファームウェアを+ボタンまたは-ボタンを使って選択（反転表示）し、▶ボタンを押してください。以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

### メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. ▶ボタンを押すと、アップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に「Update Complete」と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して「ファームウェア」が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。  
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の **“UTILITY”** フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。