

## ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのMP-800Uのファームウェアバージョンを確認します。

1. **POWER**ボタンを押して、本機の電源をオンします。  
起動ロゴが消えて、機能(CD等)が画面の左上に表示されるまで待ちます。

TASCAM  
MP-800U

[起動ロゴ]

USB  
No Media

[USB 機能]

2. 本体の**HOME/MENU**ボタンまたはリモコンの**MENU**ボタンを押して、Menu 画面を表示します。

Menu  
< APS Setting >

[Menu-APS Setting 画面]

3. 本体の**MULTI JOG**ダイヤルを回して、またはリモコンの**◀◀/▶▶** [**</>**]ボタンを押して**Information**を選択し、本体の**MULTI JOG**ダイヤルまたはリモコンの**ENTER**ボタンを押します。

MAINバージョンが画面上に表示されます。

Information  
MAIN ver 1.01

4. 本体の**MULTI JOG**ダイヤルを右に回す、またはリモコンの**▶▶** [**>**]ボタンを押して、SUBバージョンを表示します。

Information  
SUB ver 0.31

5. 本体の**MULTI JOG**ダイヤルを右に回す、またはリモコンの**▶▶** [**>**]ボタンを押して、シリアル番号を表示します。

Information  
S/N 2540001

6. 本体の**MULTI JOG**ダイヤル、またはリモコンの**ENTER**ボタンを押して、Menu 画面に戻ります。

Menu  
< Information >

7. 本体の**BACK [PAIRING]**ボタン、またはリモコンの**[へ]**ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## ファームウェアアップデート手順（USBメモリーのみ）

### 注意

MP-800Uのファームウェアは、USBメモリーを使用してアップデートします。  
アップデート中に電源を切らないでください。  
ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなります。

### メインファームウェア(MCU及びSUB)のアップデート

1. TASCAMのウェブサイトより最新のファームウェアをダウンロードします。  
<https://tascam.jp/jp/product/mp-800u/support>  
ダウンロードを行ったファイルが、ZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. USBメモリーのルートフォルダにファームウェアのファイルをコピーします。（ファイル名を変更しないでください。）
3. 電源がオンになっていたら、**POWER**ボタンを押して本機の電源をオフします。
4. ファームウェアをコピーしたUSBメモリーをフロントパネルのUSBコネクタに差し込みます。
5. **POWER**ボタンを押して、本機の電源をオンします。スタートアップ画面が表示されます。

Update Mode  
Crr Version 1.01

その後、現在のMainバージョンが数秒間表示されます。

Update Mode  
Main Build 01.01

その後、現在のSubバージョンが数秒間表示されます。

Update Mode  
Sub Build 01.01

Version Upが表示されます。

Version Up  
>OK< CANCEL

6. 本体の**MULTI JOG**ダイヤルを回して、またはリモコンの**◀◀/▶▶** [**</>**]ボタンを押して**OK**を選択し、本体の**MULTI JOG**ダイヤルまたはリモコンの**ENTER**ボタンを押します。  
現在のバージョンと更新するバージョンが表示されます。

V1.01 >> V1.02  
Push Play

7. **▶ (PLAY)**ボタンを押して、アップデートを開始します。

Updating >----<  
Don't Power Off

アップデート中は進行状況を示すために>と<の間に四角が表示されます。

Updating >■---<  
Don't Power Off

**注意**

上記のメッセージ表示中は、電源をオフにしないでください。故障の原因となります。

ファームウェアのアップデートが終了すると、下記のメッセージが表示されます。

**Complete!**  
**Please Power Off**

8. **POWER**ボタンを押して、本機の電源をオフします。
9. USBメモリーを抜きます。  
必要に応じて**POWER**ボタンをもう一度押して、本機の電源をオンします。