



Studio Bridge DAWコントロール操作子対応表

対応	○
非対応	---

	LIVE	Pro Tools	Cubase	Cubasis 3.3 (MCU)	CAKEWALK	Logic Pro	Digital Performer	Studio One	Reaper
F2 SET ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	○	○	---	---	---	---	○	○
F3 << ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	---	○	---	○	---	○	○	○
F4 >> ボタン (DAW CONTROLLER画面・MARKER表示中)	○	---	○	---	○	---	○	○	○
F2 CYCL ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	○	○	○	---	○	○
F3 <-- ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F4 --> ボタン (DAW CONTROLLER画面・TRACK表示中)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MULTI JOGダイヤル (ロケート機能)	○	○	○	○	○	○	---	○	○
◀◀/▶▶ボタン	○	○	○	○*2	○	○	○	○	○
■ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
▶/II ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RECボタン (1-24)	○*1	○	○	○	○	○	○	○*1	○

2024/12/4

詳細は TASCAM Web サイト、Studio Bridge の「DAWコントロールモードマニュアル」をご参照ください。

*1 : 1-8

*2 : 曲の先頭または最後のみ飛ぶ