

ご注意

CD (コンパクトディスク) の取扱について

透明ディスクを使用しないでください。

本機は透明ディスクに対応しておりません。透明ディスクを使用すると、ディスクがロードできない場合や、イジェクトできない場合があります。

本機のEJECTキーを押してもディスクをイジェクトしない場合、DISPLAYキーとEJECTキーを同時に押すとディスクを取り出せることがあります。

追加機能

インデックス番号01 (オーディオCD) を表示 / 非表示にする機能が追加されました。ただし、インデックス番号02以降は表示されません。(取扱説明書10ページの表示窓、インデックス番号 / ディレクトリ番号表示参照)

インデックス番号01を非表示にするには、DISPLAYキーを2秒以上押しIndex OFFモードに切り替えます。

再表示するには、DISPLAYキーを2秒以上しIndex ONモードに切り替えます。

設定したモードは電源を切ってもバックアップされています。

Additional function

Index number display mode is added (please refer to ④INDEX/DIR indicator on page 11, "Display" section of the Owner's Manual).

Pressing the DISPLAY key over two seconds switches Index ON and OFF mode (the default setting is ON).

When the mode is OFF, the index number 01 will not be shown on the display. However, the index number 02 and following index numbers will be displayed.

The setting remains even the power is turned OFF.