

ES 503 3-アンプ コラム PA ステレオシステム

取扱説明書・追補版

ES 503 ユーザーインターフェース 補足説明 (F/W ver. 2.0以上に対応)

システムパラメーターの各種設定は、コントロールパネルの有機ELディスプレー(下図①)とFunctionsコントロールダイヤル(以下、Functionsダイヤル)(下図②)を使って、確認や設定を行うことができます。

パラメーター設定の確認や選択をするには、Functionsダイヤルを1回、押してください。(下図③)

また、長押しすることで他の設定画面に移動します。(ショートカット機能)

Functions ダイヤルを回すと様々な設定画面を表示したり、選択中のパラメーターを変更することができます。(下図④)



メインメニューとクイック 操作

メインメニュー画面(右図)では、以下の基本的な操作を行うことができます。

- ② デジタルステアリングの選択 (カバレッジ 角度設定 → 2ページ)
- ⑤ システム構成の選択 (スピーカーモードの設定 → 3ページ)
- システムのメイン 音量の設定 (マスターボリューム 設定 → 3ページ)
- 入力設定のページに移動(信号入力設定画面の表示→3ページ)
- **④ 詳細設定のページに移動**(詳細設定メニューの表示→4ページ)
- このメインメニュー画面から、Functionsダイヤルを長押しするとショートカットで、 システムミキサーにアクセスすることができます。 (5ページ「入力/AUXミキサー」の項を参照してください。)
- ダブルコラムステレオ 構成では、2組の本機(L側またはR側)をマスター、またはスレーブとして設定できます。 (マスター機とスレーブ 機は、それぞれ1台のみになります。)
- 入力機器を接続して、全ての設定が完了した本機をマスターとして設定でき、スレーブ側を制御することができます。
 (スレーブ側で、設定/調整を行うことはできません。また、スレーブ側の設定は無効になります。)

操作手順

◎ デジタルステアリングの選択

- 1. Functions ダイヤルを回して、システムダイヤグラム(図1)を選択し、ハイライト表示された状態でFunctions ダイヤルを1回押してください。
- トップスピーカーのデジタルステアリングを以下の項目から、Functions ダイヤル を回して選択できます。 [デジタルステアリングによるカバレッジ 方向]
 - UP (上方向に変化)
 - FAR (角度変化なし)
 - DOWN (下方向に変化)

デジタルステアリングの選択中、システムダイヤグラムの下に上下の矢印が表示されます。(図 2)

- 3. 適切なデジタルステリングを選択したのち、Functionsダイヤルを押して確定してください。
- 4. 続けて[**B** システム 構成の選択] を行います。



システムダイヤグラム 図 1







● システム 構成の選択

- 1. スピーカーのシステム 構成を以下の項目から、Functions ダイヤルを回して選択できます。
 - モノラル
 - ステレオ
 - ダブルコラム ステレオ マスター L (ML)
 - ダブルコラム ステレオ スレーブ L (SL)
 - ダブルコラム ステレオ マスター R (MR)
 - ダブルコラム ステレオ スレーブ R (SR)
- 2. システム 構成を選択中、システムダイヤグラムの下に左右の矢印が表示されます。(図 3) 適切なデジタルステリングを選択したのち、Functions ダイヤルを押して確定してください。

● システムのメイン 音量の設定

- 1. Functions ダイヤルを回して、MAIN LEVEL(図 4)を選択し、ハイライト表示された 状態でFunctions ダイヤルを1回押してください。
- 2. Functions ダイヤルを回して、本機のシステム全体の音量を増減させることができます。 適切なMAIN LEVEL を調節したのち、Functions ダイヤルを押して確定してください。

● 入力設定のページに移動

● 信号入力設定(図5上)を以下の項目から、Functionsダイヤルを回して選択できます。

Ch1	
Ch2	3ページ Ch1/ Ch2/ Ch3 の各人力 バラメーター表」、および 4ページ「FQサブメニューのフィルター選択表」を参照
Ch3	
Bluetooth®	4ページ「Bluetoothステレオ 入力のサブ 画面の項目表」を参照

初期状態のCh2/Ch3入力は、1系統のステレオチャンネル入力(L+R)として設定さ れています。

サブメニュー画面(図5下)が表示された後、入力タイプを選択することで、2系統の 独立したモノラルチャンネルとして使用することができます。

● Ch1/ Ch2/ Ch3 の各入力 パラメーター表

名称	パラメーター	レンジ
GAIN	入力ゲイン	0, 10, 20 dB
LEVEL	チャンネルレベル	-∞~ 3 dB
TYPE	入力の種類	CH 1 : MIC/INST - CH 2 CH 3 : MIC/LINE
EQ	チャンネルEQ	4ページ「EQサブメニューのフィルター選択表」 を参照
AUX	AUX SEND レベル (ダブルコラム 構成時は、設定不可)	-∞~ 3 dB (5ページ「入力/AUXミキサー」参照)
PAN	ステレオ 構成時のパンバランス (モノラル 構成時は、設定不可)	L~R

図 3



MAIN LEVE

MIC

☑ ⊿



• EQサブメニューのフィルター選択表 (図 6、7、8 参照)

入力	フィルタータイプ	レンジ	
MIC	ハイパス フィルター (HP) アンチ フィードバック	ハイパス フィルター : 50~ 200 Hz アンチ フィードバック : 500~ 12,000 Hz	
INSTRUMENT/LINE LF: シェルビング MF: セミ・パラメトリック HF: シェルビング		LF/HF : -6~4 dB MF : -6~4 dB/150~4,000 Hz (中央周波数)	

INSTRUMENT/ LINE FILTER FILTER HIGH PASS 50Hz ANTIFEEDBACK FILTER 5000 SHELVING LF SEMI-PARAMETRIC MF SHELVING HF Q=1.41 図6 図 8 f_a= 120 Hz 図7 f_=4700 Hz

Bluetooth®ステレオ入力のサブ画面の項目表(図9参照)

入力	フィルタータイプ	レンジ
ON/OFF	Bluetooth® 機能のオン/オフ	ON/OFF
LEVEL	チャンネルレベル	-∞~ 3 dB
	ゲイン (入力 ゲイン)	0~15 dB
OPTION	名称 (Bluetooth® 機器の名称)	英数 16 文字以内
	パスワード (Bluetooth® 機器のパスワード)	4桁の数字
AUX	AUX SEND レベル (ダブルコラム 構成時は設定不可)	-∞~3 dB (5ページ「入力/AUXミキサー」参照)



● 詳細設定のページに移動

- 1. MENU ボックス (図 10) を選択すると、5ページ「詳細設定 メニュー」にアクセスできます。
- 2. 各 サブメニュー画面からメインメニュー画面に戻るには、Functions ダイヤルで画面上のホームアイコン(図 11_a)を 選択するか、Functions ダイヤルを長押し(ショートカット 機能)してください。(図 11_b)





入力/AUX ミキサー

メインメニューで Functions ダイヤルを数秒間押し続けると、 入力 ミキサー、出力 ミキサー、AUX(AUXバス) ミキサーの 各設定画面にアクセスできます。(図 12)

- システム構成がダブルコラムステレオでは、スレーブ側のES 503から設定することはできません。
 マスター側のES 503からパラメーターを設定する必要があります。
- ミキサー設定には、次の項目があります。
 - 入力 ミキサー (INPUTS)
 - 出力 ミキサー (OUTPUTS)
 - AUXミキサー (AUX)

各 ミキサーの設定は、INPUTS、OUTPUTS、AUX の各設定 画面で行えます。

- INPUTS 設定画面では、CH1、CH2、CH3、Bluetooth[®] のレベルが表示されます。
- OUTPUTS設定画面では、個別のサブウーファー、および システム全体のレベルのみ表示されます。
- AUX設定画面では、ミキサー内でAUXバスとして、機能 するチャンネルのレベルが表示されます。
 AUX設定画面で、調整されたモニター音声をAUX出力と して出力する場合の設定を行えます。
 例)

ES 503システムのAUX出力がモニターに接続された構成で、システム入力に接続され た4つのソース(Ch1/ Ch2/ Ch3/Bluetooth[®])を入力ミキサーでミックスし、そのう ち2つのAUXレベルを独立して調整したのち、接続されたモニターへ出力(図 13)する ことができます。

詳細設定 メニュー

システムの詳細設定は、メインメニュー画面から詳細設定 メニューにアクセスして行うことができます。 詳細設定 メニュー画面には以下の項目があります。

- NEW SYSTEM SETTING (→ 6ページ)
- SYSTEM EQUALIZATION ($\rightarrow 7 \ \ \sim \ \)$
- SAVE/RECALL MENU (→ $7 \ ^{\sim} \forall$)
- **OPTIONS** (→ 8ページ)

「NEW SYSTEM SETTING」と「OPTIONS」にアクセスすると、様々なサブメニュー (選択したシステム 構成によって異なります。) にアクセスすることができます。

操作部の**Functions**ダイヤルから、図 14のようにサブメニューを選択 します。







• NEW SYSTEM SETTING (新規 システム 設定)

このサブメニュー画面は、下表に表示されたパラメーターを使って、簡単にシステム 設定を行うことができます。

	システムタイプ		ステアリング	入力設定			
MONO	MONO (モノラル 構成)		UP	ON/OFF			
				CH 1, CH 2, CH 3	TYPE	MIC/INST (CH1)	
			FAR			MIC/LINE /L+R (CH 2, CH 3)	
			DOWN			GAIN (0, +10, +20) dB	
				Bluetooth®	ON/OFF		
					ON/OFF		
						MIC/IINST(CH 1)	
STEREO	STEREO (ステレオ 構成)		-	CH 1, CH 2, CH 3	TYPE	MIC/LINE/L+R (CH 2, CH 3)	
						GAIN (0, +10, +20) dB	
				Bluetooth®	ON /OFF		
	DOUBLE (ダブルコラム 構成)	ML	UP		ON /OFF		
						MIC/INST (CH1)	
DOUBLE (MASTER)			FAR	FAR	CH 1, CH 2, CH 3	TYPE	MIC/LINE/L+R (CH 2, CH 3)
		MR	DOWN			GAIN (0, +10, +20) dB	
				Bluetooth®		ON/OFF	
DOUBLE (SLAVE)		SL	UP				
			FAR		_		
		SR					
			DOWN				

Functions ダイヤルを使って、下図 15を参考にNEW SYSTEM SETTING の選択/設定/確認を行ってください。



• SYSTEM EQUALIZATION (システムEQ設定)

システム 出力の音に適用するフィルターを設定します。

		フィルターの種類	設定範囲
LF	:	シェルビング	-6~4 dB
MF	:	セミ・パラメトリック	-6~4 dB (150~4,000 Hz (中央周波数帯))
HF	:	シェルビング	$-6 \sim 4 \text{ dB}$

Functions ダイヤルを使って、下図 16を参考にSYSTEM EQUALIZATION の選択/設定/確認を行ってください。



図16

- SAVE/RECALL MENU (保存/読み込みメニュー)
 - 1. SAVE を選択して、これまでに設定した内容をプリセットとして保存します。
 - 2. 設定したプリセットに名前をつけます。
 - 3. RECALL を選択して保存したプリセットを読み込みます。

Functions ダイヤルを使って、下図 17を参考にSAVE/RECALL MENUの選択/設定/確認を行ってください。



 OPTIONS (オプション) 各種の設定が行えます。 Functions ダイヤルを使って、下図 18を参考に OPTIONS 選択/ 設定/ 確認を行ってください。



パスワード 設定

- 1. パスワードを設定し、システムを3段階のレベルで保護することができます。
 - レベル1:音量の操作が可能です。(プリセットの読み込みは可能ですが、保存はできません。)
 - レベル2:音量のみを操作可能です。
 - レベル3:いかなるシステム設定も変更できません。
- 2. パスワードを入力してください。 6桁のパスワードを設定できます。

ヒント

ユーザー設定したパスワードを忘れた場合は、以下のスーパーパスワードで復帰できます。

• [Q2R5D9]

CONTRAST

有機ELディスプレーのコントラストを調整します。

● 5%刻みで、[0~100%]の範囲内で設定可能

STANDBY

- 1. 使用中に有機 EL ディスプレーを常時点灯か自動消灯させるかを選択できます。
- 2. 自動消灯する場合、自動消灯するまでの時間を設定できます。
- 10秒間隔で、[10秒後~10分後]に設定可能

AUX TYPE

ミキサーとして機能し、AUX出力信号のフェーダー連動/非連動を表示します。

- PRE:ミキサー処理前の信号をAUX信号として出力します。
- ES 503を個別のモニタースピーカーに出力する場合に最適で、ミキサー設定の影響を受けません。
- POST: ミキサー処理後の信号をAUX信号として出力します。

WARNING

システムからの警告を表示します。

RESTORE

工場出荷時の設定に戻します。

INFO

FWバージョンを表示します。

EXIT

OPTIONS の設定を終了します。

8 dBTechnologies ES 503