

CD-500/500B

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの**CD-500/500B** のファームウェアバージョンを確認します。

- 1. 本体の電源を入れてください。
- 2. 本体をメニューモードにし、メニュー番号 "21 INFO" を選択し ます。詳しくは、CD-500/500Bの取扱説明書 第4章「メニ ュー操作」の「メニュー操作の基本」をご参照ください。
- 3. 本体のPITCH [MENU] つまみ、またはリモコンのENTERボ タンを押して、ディスプレーにシステムのファームウェアバー ジョンを表示します。

バー:	ジョン	ビルド	番号
no []	-	- []	1[]

ここで表示されるシステムのファームウェアバージョンが、これ からアップデートしようとしているファームウェアバージョン と同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-RまたはCD-RWディスクと、データ CDを作成できる環境(パソコン)を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわな いように十分注意してください。ファームウェアアップデート中 に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能性が あります。

1. ファイルのダウンロード

TASCAMのウェブサイト(http:/tascam.jp/)より最新のフ アームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったフ アイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は、デスクトップな どに解凍してからCD-RまたはCD-RWへの書き込みを行ってく ださい。解凍しないでエクスプローラーなど利用してCD-Rまた はCD-RWへ書き込みを行うとエラーとなる場合があります。

2. アップデート用データCDの作成

ダウンロードしたファームウェア (V1.18の場合は8個の ファームウェア、CD5B00118.upd、C5C00118.upd、 C5D00118.upd、C5M00118.upd、C5R00118.upd、 C5R10118.upd、C5S00118.upd、 C5S10118.upd、C5S00118.upd)をデ ィスクに書き込みます。CD-RまたはCD-RWディスクへの書き込 みフォーマットは、ISO9660 Level 1 (MS-DOS互換) Disc at once で行ってください。

Windows Vista 以降では、ライティングソフトなしでもCD-R またはCD-RWへの書き込みが可能になりまた。ライティングソ フトなしでCD-RまたはCD-RWへ書き込みをする場合は、「CD/ DVDプレイヤーで使用する(マスター)」を選択して書き込みを 行うようにしてください。

3. ファームウェアアップデート

1)本体の電源を入れてください。

- ディスプレーに "no disc" が表示されていることを確認し、 本体のSEARCH ◄◄ [A.CUE] ボタンとSEARCH ►► [A.READY] ボタンを同時に押しながらEJECTボタンを押 します。
- 3) ディスプレーに "**UPDATE IN**" が表示されていることを確 認し、アップデート用データCDを挿入します。



4)本体のPITCH [MENU] つまみを押すごとに、ディスプレーに "OLD XXXX" (現在のバージョン) → "NEW XXXX" (アップデートするバージョン) → "SURE" → "UPDATE" と表示され、アップデートが開始されます。



[アップデート中の表示]

5) アップデートが終了すると、ディスプレーに"COMPLETE" と表示されます。



- 6) **EJECT**ボタンを押して、アップデート用データCDを取り出し、電源を切ってください。
- 4. ファームウェアバージョンの確認
 - 「ファームウェアバージョンの確認」を参照してシステムのファー ムウェアバージョンが最新のファームウェアとなっていることを 確認してください。 以上で本機のアップデート作業は終了です。



CD-500/500B

ドライブファームウェアバージョンの確認

ドライブファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのCD-500/500Bのドライブファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。

2. ディスプレーに "no disc" が表示されていることを確認し、本 体の9ボタンとSHIFTボタンを押しながらPITCH [MENU] つ まみを押すとディスプレーにドライブのファームウェアバージ ョンが表示されます。

ドライブファームウェアアップデート手順

何も書き込まれていないCD-RまたはCD-RWディスクと、データ CDを作成できる環境(パソコン)を用意します。

注意

ファームウェアアップデート中に本体の電源が切れてしまわな いように十分注意してください。ファームウェアアップデート 中に電源が切れると再起動できなくなり、本体が故障する可能 性があります。

1. ファームのダウンロード

TASCAMのウェブサイト (http:/tascam.jp/) より最新のフ ァームウェアをダウンロードします。ダウンロードしたファイ ルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は、デスクトップなどに 解凍してからCD-RまたはCD-RWへの書き込みを行ってくださ い。解凍しないでエクスプローラーなど利用してCD-Rまたは CD-RWへ書き込みを行うとエラーとなる場合があります。

2. アップデート用データCDの作成

ダウンロードしたファームウェアをディスクに書き込みま す。CD-RまたはCD-RWディスクの書き込みフォーマットは、 ISO9660 Level 1 (MS-DOS互換) Disc at onceで行って ください。

Windows Vista 以降では、ライティングソフトなしでもCD-R またはCD-RWへの書き込みが可能になりまた。ライティングソ フトなしでCD-RまたはCD-RWへ書き込みをする場合は、「CD/ DVDプレイヤーで使用する(マスター)」を選択して書き込みを 行うようにしてください。

3. ファームウェアアップデート

1)本体の電源を入れてください。

2) ディスプレーに "no disc" が表示されていることを確認 し、本体のSTOPボタンとCALLボタンを同時に押しながら EJECTボタンを押します。

アップデート対象のドライブの場合、ディスプレーに**"DRV** UPDATE"が表示されます。



メモ

アップデート対象外のドライブの場合は **"DRV UPDATE"** は表示されません。以下のアップデート作業は不要です。

3) ディスプレーに "DRV UPDATE" が表示されていることを 確認し、ドライブファームアップデート用データCDを挿入 します。

データのロードが終了するとディスクが排出されますので、



ここで表示されるドライブのファームウェアバージョンが 「3.0D / 3.2D」の場合はアップデートの必要はありません。

ディスクを取り出してください。

4)本体のPITCH [MENU] つまみを押すごとに、ディスプレー に"OLD XXXX"(現在のバージョン)→ "NEW XXXX"(ア ップデートするバージョン)→ "SURE"→ "UPDATE"と 表示され、アップデートが開始されます

[現在のドライブファームウェアバージョン表示]

NE 8 E- DC

[アップデートするドライブファームウェアバージョン表示]



[アップデート確認表示]

UP dA EE

[アップデート中の表示]

アップデートが終了するまで、約40秒かかります。

5) アップデートが終了すると、ディスプレーに "COMPLETE" と表示されますので、電源を切ってください。



4. ドライブファームウェアのバージョン確認

「ドライブファームウェアバージョンの確認」を参照して、ドライ ブのファームウェアバージョンが最新のファームウェアとなって いることを確認してください。 以上でドライブのアップデート作業は終了です。

2 TASCAM CD-500/500B