

Sí	<input type="radio"/>
No	<input type="radio"/>

	LIVE	Pro Tools	Cubase	Cubasis 3.3 (MCU)	CAKEWALK	Logic Pro	Digital Performer	Studio One	Reaper
Botón F2 SET (Control del marcador de la pantalla del DAW)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	---	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón F3 << (Control del marcador de la pantalla del DAW)	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón F4 >> (Control del marcador de la pantalla del DAW)	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón F2 CYCL (Control del marcador de la pista del DAW)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón F3 <-- (Control del marcador de la pista del DAW)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón F4 --> (Control del marcador de la pista del DAW)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dial MULTI JOG (función de localización)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botones ◀◀/▶▶	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón ■	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón ▶/II	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botón ●	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mandos PAN (1-6, 7/8-9/10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botones REC (1-6, 7/8-9/10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interruptores MUTE (1-6, 7/8-9/10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interruptores SOLO (1-6, 7/8-9/10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faders de canal (1-6, 7/8-9/10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fader FX (control de fader máster)	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	---	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Model 12 MANUAL del modo de control DAW (Puede acceder a la página haciendo clic en ella)	PÁGINA 7~8	PÁGINA 9	PÁGINA 10	Page 15	PÁGINA 11~12	PÁGINA 12~13	PÁGINA 14	Page 16~17	Page 18~19