In case of Windows 10

1. Open the Control Panel.



Left-click the Windows start button and select the Control Panel inside the "Windows System" folder.

2. Double-click "Sound" in the control panel to open sound settings.

NOTE

You can change the display view to "Large icons" to display the Sound icon.



Click the Sound icon to open the Sound Control Panel.

	Speakers MINISTUDIO US-32/42 Disabled	^
	Speakers Model 12 Stereo Disconnected	
	Speakers Realtek(R) Audio Ready	
	Realtek HD Audio 2nd output Realtek(R) Audio Not plugged in	
Q	Speakers TASCAM TM-250U Default Device	

 On the Playback tab, select "Speakers (TASCAMTM-250U)" and open the Properties window. Click on the Levels tab.

General Levels Enhancements Advanced Spatial sound Speakers 0.0 dB (0) Balance	
Speakers 0.0 dB (1) Balance	
Microphone +19.8 dt () Balance	

Make sure that the speaker icon (marked in red in the image above) is active.

In case it's disabled, it will be displayed with an X and you will not hear the direct monitor sound.

+19.0 dB

Click on the speaker icon to enable it.

Even if the speaker icon is active, if the volume level of the direct monitor is low, you will have difficulties hearing the mic sound. In that case, use the mouse to move the mic slide bar (marked in yellow) and adjust the mic level. To adjust the entire volume, including the direct monitor volume, adjust the speaker slide bar (marked in green).

NOTE

You can adjust the computer's playback and the direct monitor volume as a whole with the unit's volume knob. We recommend adjusting the balance of the direct monitor and the computer's volume separately in the computer first so that you can easily adjust the entire volume during live streams, etc. with the unit's volume knob only.

4. Click on the OK button once you're finished with the configuration.

In case of macOS

1. From the Finder menu press Go -> Utilities -> Audio MIDI Setup



2. Open the Audio Devices window and select "TASCAM TM-250U 2" and then click on the Input tab.

••		Audio Devices
¢	Built-in Microphone 2 ins / 0 outs Built-in Output 0 ins / 2 outs	TASCAM TM-250U 2 Clock Source: Default
ψ	TASCAM TM-250U 1 0 ins / 2 outs	Source: Default
Ý	TASCAM TM-250U 2 2 ins / 0 outs	Format: 48,000 Hz C 2 ch 16-bit Integer
		▼ Master Stream
		Master Front Left Front Right

 Putting a check in the THRU setting box (circled red) will enable direct monitoring. The sliders shown below (outlined yellow) adjust the audio inputs. They do not affect the direct monitoring volume.



 To adjust the direct monitor volume and the computer's playback volume select "TASCAM TM-250U 1". Click on the Output tab, and move the sliders (mark in green).



The slider opened from the speaker icon in the menu bar can also be used to adjust the overall monitoring volume of direct monitoring and Mac playback signals.



To adjust the entire volume during live streams, etc. we recommend using the volume knob on the unit.

Avec Windows 10

1. Ouvrez le Panneau de configuration.



Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Démarrer de Windows et sélectionnez le Panneau de configuration dans le dossier « Système Windows ».

 Double-cliquez sur « Son » dans le Panneau de configuration pour accéder aux paramètres de son.

NOTE

Vous pouvez avoir à choisir l'affichage par « Grandes icônes » pour voir l'icône Son.



Cliquez sur l'icône Son pour ouvrir le Panneau de configuration du son.

Haut-parleurs TASCAM TM-250U Periphenique par defaut Haut-parleurs Mining Driver 1 for US-2x2 & US-4x4 Priet Mining Driver 2 for US-2x2 & US-4x4 Priet Haut-parleurs Muning Driver 2 for US-2x2 & US-4x4 Priet Reatiste Audio Priet	lectio	nnez un périphério	que de lecture ci-dessou	is pour modifier ses p	oaramètres :
Haut-parkurs Haut-parkurs Haut-parkurs Moing Driver 1 for US-2x2 & US-4x4 Pridt Moing Driver 2 for US-2x2 & US-4x4 Pridt Haut-parkurs Kautoparkurs Realtek Audio Pridt	0	Haut-parleurs TASCAM TM- Périphérique	: 250U par défaut		
Haut-parleurs Mixing Driver 2 for US-2x2 & US-4x4 Prèt Haut-parleurs / écouteurs Realtel: Audio Prèt	0	Haut-parleurs Mixing Driver Prêt	1 for US-2x2 & US-4x4		
Haut-parleurs / écouteurs Realtek Audio Prêt	0	Haut-parleurs Mixing Driver Prêt	2 for US-2x2 & US-4x4		
	0	Haut-parleurs Realtek Audio Prêt	/ écouteurs		
PHL 273VS Son Intel(R) pour écrans Prét		PHL 273V5 Son Intel(R) p Prêt	our écrans		

 Dans l'onglet Lecture, sélectionnez « Haut-parleurs (TASCAM TM-250U) » et ouvrez la fenêtre Propriétés. Cliquez sur l'onglet Niveaux.

Propriétés de	: Haut-parleurs		
Général Niveaux	Statistiques avancées	Son spatial	
Haut-parleurs		100 ()) Balance	
Microphone		92 Balance	
		Ŭ	

Assurez-vous que l'icône de haut-parleur (entourée en rouge dans l'image ci-dessus) est activée.

Si elle est désactivée, elle porte un symbole d'interdiction et vous n'entendrez pas le son d'écoute de contrôle directe.

+19.0 dB	40
----------	----

Cliquez sur l'icône de haut-parleur pour l'activer.

Même si l'icône de haut-parleur est activée, vous aurez des difficultés à entendre le son du micro si le niveau de volume d'écoute de contrôle directe est faible. Dans ce cas, utilisez la souris pour déplacer le curseur du micro (entouré en jaune) et ainsi régler le niveau du micro. Pour régler le volume général, y compris le volume d'écoute de contrôle directe, réglez le curseur des hautparleurs (entouré en vert).

NOTE

Vous pouvez régler le volume de la lecture de l'ordinateur et de l'écoute de contrôle directe comme un tout avec le bouton de volume de l'unité. Nous vous recommandons de régler dans l'ordinateur d'abord la balance entre volume de l'écoute de contrôle directe et volume de l'ordinateur séparément afin de pouvoir facilement régler le volume général pendant les diffusions en direct, etc. rien qu'avec le bouton de volume de l'unité.

4. Cliquez sur le bouton OK lorsque vous avez terminé la configuration.

Avec macOS

 Dans le menu du Finder, sélectionnez Aller -> Utilitaires -> Configuration audio et MIDI.

Aller	Fenêtre	Aide	
Séle	ctionner le	disque de démarrage sur le bureau	ዮጄ↑
🖲 F	técents		<mark></mark> ዮжF
🖻 C	ocuments		企業Ο
🛄 E	Bureau		企業D
O 1	éléchargen	nents	₹₩L
🟦 🛙	Départ		ΰжн
	Ordinateur		企業C
@ A	irDrop		ፚ <mark></mark> ቘR
🛞 F	téseau		企 ж K
🛆 i	Cloud Drive		ዕ ጋር መ
<u>ج</u> ۹	pplications		ፚ፞፞፝፞፞፝፞፞፝ቘA
) 🗶	Jtilitaires		<mark>ି</mark> װע
Dos	siers récen	ts	►
Alle	r au dossier		ΰжG



 Ouvrez la fenêtre Périphériques audio et sélectionnez « TASCAM TM-250U 2 », puis cliquez sur l'onglet Entrée.



3. Cocher la case de réglage Thru (entourée en rouge) active l'écoute de contrôle directe. Les curseurs présentés ci-dessous (encadrés en jaune) permettent de régler les entrées audio. Ils n'affectent pas le volume de l'écoute de contrôle directe.



4. Pour régler le volume de l'écoute de contrôle directe et le volume de lecture de l'ordinateur, sélectionnez « TASCAM TM-250U 1 ». Cliquez sur l'onglet Sortie, et déplacez les curseurs (entourés en vert).



Le curseur ouvert à partir de l'icône de haut-parleur dans la barre de menu peut également être utilisé pour régler le volume d'écoute global, concernant l'écoute de contrôle directe et ce qui est lu par le Mac.



Pour régler le volume global pendant les diffusions en direct, etc., nous vous recommandons d'utiliser le bouton de volume de l'unité.

En el caso de Windows 10

1. Abril el panel de control.



Haga clic con el botón izquierdo en el botón de inicio de Windows y seleccione el panel de control dentro de la carpeta "Sistema de Windows".

2. Haga doble clic en "Sonido" para abrir la configuración de sonido.

NOTA

También puede cambiar la vista de la pantalla a "lconos grandes" para mostrar el icono de sonido.

	Ver por:	Iconos grandes 🔻	
[Sonido	

Haga clic en el icono de sonido para abrir el panel de control de sonido.



 En la pestaña de reproducción, seleccione "Speakers (TASCAM TM-250U)" y abra la ventana de propiedades. Luego, abra la pestaña de niveles.

Propiedades	Speakers			×
General Niveles	Enhancements	Opciones avanzadas	Sonido espacial	
Altavoces		0.0 dB ())	Balance	
Micrófono	•	+19.8 dt	Balance	

Asegúrese de que el icono del altavoz (marcado en rojo en la imagen de arriba) esté activo.

En caso de que esté deshabilitado, el icono se mostrará con una X y no escuchará el sonido del monitorización directa.

Haga clic en el icono del altavoz para activarlo.

Si el nivel de volumen del monitorización directa está bajo, tendrá dificultades para escuchar el sonido del micrófono por más el icono del altavoz esté activo. En ese caso, use el mouse para mover la barra deslizante del micrófono (marcada en amarillo) y ajuste el nivel del micrófono. Para ajustar todo el volumen, incluyendo el volumen del monitorización directa, ajuste la barra deslizante del altavoz (marcada en verde).

NOTA

Puede ajustar el volumen de la computadora y de monitorización directa con la perilla de volumen instalada en el micrófono. Recomendamos ajustar primero el balance de monitorización directa y el volumen de la computadora por separado en la computadora primero, para que luego pueda ajustar fácilmente todo el volumen durante las transmisiones en vivo, etc., solo con la perilla de volumen del micrófono.

4. Haga clic en el botón Aceptar una vez que haya terminado con la configuración.

En caso de macOS

1. Desde el menú Finder presione lr -> Utilidades -> Configuración de Audio MIDI

Ir Ventana Ayuda	
Seleccionar disco de arranque en el escritorio	∂ዤ↑
Recientes	ሰዤF
聞 Documentos	企ЖО
🔜 Escritorio	ΩнΩ
Descargas	າ⊂ ℋ L
1 Inicio	ĵ₩°H
Ordenador	企ℋC
MirDrop	企ℋR
Red	企ℋΚ
iCloud Drive	ዕዝበ
🙏 Aplicaciones	<mark>ዮ</mark> ፞፞፞፞፞፞፞፞ቘA
🄀 Utilidades	<mark><mark>ሰ</mark> <mark>װ</mark></mark>
Carpetas recientes	►
Ir a la carpeta	<mark>ት</mark> #G
Conectarse al servidor	жк



 Abra la ventana de dispositivos de audio y seleccione "TASCAM TM-250U 2". Luego, haga clic en la pestaña Entrada.



3. El colocar una marca en el recuadro de ajuste THRU (rodeado en rojo abajo) activará la monitorización directa. Los mandos deslizantes que mostramos también abajo (rodeados en amarilla) ajustan las entradas audio. Estos mandos no afectan al volumen de la monitorización directa.



 Para ajustar el volumen de monitorización directa y el volumen de reproducción de la computadora, seleccione "TASCAM TM-250U 1". Haga clic en la pestaña Salida y mueva los controles deslizantes (marca en verde).



También puede usar el mando deslizante que se abre al pulsar el icono de altavoz de la barra de menú para ajustar el volumen de monitorización global de la monitorización directa y las señales de reproducción del Mac.

Para ajustar todo el volumen durante las transmisiones en vivo, etc., recomendamos usar la perilla de volumen instalada en el mismo micrófono.

Windows 10

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.

Klicken Sie dazu auf das Windows-Startsymbol und wählen Sie "Windows-System > Systemsteuerung".



 Doppelklicken Sie auf "Sound", um die Audioeinstellungen aufzurufen.



 Wählen Sie auf der Registerkarte "Wiedergabe" den Eintrag "Lautsprecher (TM-250U)", und klicken Sie auf "Eigenschaften".



4. Wählen Sie die Registerkarte "Pegel".

Eigenschaften	von Lautsprecher	
Allgemein Pegel	Erweitert Raumklang	
Lautsprecher	0.0 dB ()) Balance	
Mikrofon	+ 19.8 dt () Balance	

Stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersymbol (im Bild oben rot markiert) aktiv ist. Wenn es deaktiviert ist (siehe folgende Abbildung), hören Sie das Direktabhörsignal nicht.

+19.0 dB	40

Klicken Sie in diesem Fall auf das Lautsprechersymbol, um das Eingangssignal zu aktivieren.

Es kann auch sein, dass Sie das Mikrofonsignal nicht gut hören, weil sein Pegel zu niedrig eingestellt ist. Nutzen Sie in einem solchen Fall den gelb markierten Schieberegler, um den Mikrofonpegel anzupassen. Um die Gesamtlautstärke anzupassen, nutzen Sie den grün markierten Schieberegler.

Anmerkung

Die Gesamtlautstärke der Computerwiedergabe und des Direktabhörsignals passen Sie mit dem VOLUME-Regler am Mikrofon an. Es ist ratsam, die Balance zwischen Computerwiedergabe und Mikrofonsignal zunächst separat im Computer anzupassen, damit Sie die Gesamtlautstärke bei Live-Streams usw. einfach nur mit dem VOLUME-Regler am Mikrofon einstellen können.

 Klicken Sie auf "OK", wenn Sie mit der Konfiguration fertig sind.

macOS

 Wählen Sie im Finder-Menü "Gehe zu" > "Dienstprogramme" > "Audio-MIDI-Setup".

Gehe zu	Fenster	Hilfe	
			ЖÄ
Startvol	ume auf So	chreibtisch auswählen	☆駕↑
🗏 Zulet	zt benutzt		企ℋF
🖻 Doku	imente		<mark>ଫ</mark> װO
🔜 Schr	eibtisch		企業D
😍 Dowi	nloads		~τ #L
😭 Benu	itzerordner		<mark></mark> ፚ፝፞፞፞ቘዘ
🔲 Com	puter		企₩C
@ AirDr	ор		<mark></mark> ଫ <mark></mark> #R
🛞 Netz	werk		<mark></mark> ፚ፞፞፞፞፞፞፞፞ቘK
🛆 iClou	d Drive		ዕ
🐥 Prog	ramme		<mark></mark> ℃ <mark>ដ</mark> A
🔀 Dien	stprogramr	ne	<mark></mark> ሰ <mark>೫</mark> ሀ
Benutzt	e Ordner		►
Gehe zu	m Ordner		ሰዝG
Mit Serv	er verbind	en	жк



2. Rufen Sie die Audiogeräte auf, wählen Sie auf der linken Seite "TASCAM TM-250U 2", und klicken Sie auf "Eingang".



3. Um das Direktabhören zu aktivieren, markieren Sie das Kästchen "Direkt" (in der Abbildung unten rot markiert). Mit den gelb umrandeten Schiebereglern passen Sie die Eingangspegel an. Diese haben keinen Einfluss auf das Direktabhören.



4. Um die Gesamtlautstärke der Computerwiedergabe und des Mikrofonsignals anzupassen, wählen Sie auf der linken Seite "TASCAM TM-250U 1". Klicken Sie auf "Ausgang", und stellen Sie die grün markierten Schieberegler entsprechend ein.



Mit dem Schieberegler, den Sie über das Lautsprechersymbol in der Menüleiste erreichen, passen Sie ebenfalls die Gesamtlautstärke von Direktabhörsignalen und Wiedergabesignalen an.



Um die Gesamtlautstärke beispielsweise während eines Live-Streams anzupassen, Nutzen Sie am einfachsten den VOLUME-Regler am Mikrofon.

Utilizzo con Windows 10

1. Aprire il pannello di controllo.



Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante Start di Windows e selezionare il Pannello di controllo all'interno della cartella "Sistema Windows".

2. Fare doppio clic su "Suono" nel pannello di controllo per aprire le impostazioni audio.

NOTA

È possibile modificare la visualizzazione del display in "Icone grandi" per visualizzare l'icona del suono.

Visualizza	per:	Icone grandi 🝷
<u>8</u>	Accou	int utente
۲	Audio	
J.	Backu	p e ripristino

Fare clic sull'icona del suono per aprire il pannello di controllo del suono.



 Nella scheda Riproduzione, selezionare "Altoparlanti (TASCAM TM-250U)" e aprire la finestra Proprietà. Fare clic sulla scheda Livelli.

					2
Generale Livelli	Miglioramenti	Dolby Audio	Avanzate	Audio spaziale	
Cassa/Cuffie		10	0	Bilancia	
Microfono	•	+19.8 c	18	Bilancia	
			Ĭ		

Assicurarsi che l'icona dell'altoparlante (contrassegnata in rosso nell'immagine sopra) sia attiva.

Nel caso sia disabilitato, verrà visualizzato con una X e non si sentirà il suono del monitor diretto.

+ 19.0 dB	40
-----------	----

Fare clic sull'icona dell'altoparlante per attivarlo.

Anche se l'icona dell'altoparlante è attiva, se il livello del volume del monitor diretto è basso, si avrà difficoltà a sentire il suono del microfono. In tal caso, utilizzare il mouse per spostare lo slider del microfono (contrassegnato in giallo) e regolare il livello del microfono. Per regolare l'intero volume, incluso il volume del monitor diretto, regolare lo slider dell'altoparlante (contrassegnato in verde).

NOTA

È possibile regolare la riproduzione del computer e il volume del monitor diretto nel suo insieme con la manopola del volume dell'unità. Si consiglia di regolare prima il bilanciamento del monitor diretto e il volume del computer separatamente nel computer in modo da poter regolare facilmente l'intero volume durante i live streaming, ecc. solo con la manopola del volume dell'unità.

4. Fare clic sul pulsante OK una volta terminata la configurazione.

Utilizzo con macOS

1. Dal menu Finder premere Vai -> Utility -> Configurazione MIDI Audio

Vai	Finestra	Aiuto	
Se	leziona disc	o di avvio sulla scrivania	∂ዤ↑
Þ	Recenti		<mark>ଫ</mark> ଞ⊮
Ľ°	Documenti		企業Ο
	Scrivania		企業D
0	Download		~₩L
Û	Inizio		<mark>ଫ</mark> жн
	Computer		<mark>ሰ</mark> ₩C
Ø	AirDrop		<mark></mark> ፚቘ
۲	Rete		<mark>ፚ</mark> ፞፞፞፞፞፝፞፞፞ቘK
\bigcirc	iCloud Driv	e	<mark>ት</mark> ዝ
Å	Applicazior	ni	<mark>ፚ</mark> ፞፝፞፞፞፝፞፞ቘA
×	Utility		<mark>ି</mark> װע
Ca	rtelle recen	ti	►
Va	i alla cartella	a	企業G
Co	nnessione a	al server	ЖК



 Aprire la finestra Dispositivi audio e selezionare "TASCAM TM-250U 2", quindi fare clic sulla scheda Ingresso.



3. Mettendo un segno di spunta nella casella delle impostazioni THRU (cerchiata in rosso) si abilita il monitoraggio diretto. Gli slider mostrati di seguito (contornati in giallo) regolano gli ingressi audio. Non influiscono sul volume del monitoraggio diretto.



 Per regolare il volume del monitor diretto e il volume di riproduzione del computer selezionare "TASCAM TM-250U 1". Fare clic sulla scheda Uscita e spostare gli slider (segno in verde).



Il cursore aperto dall'icona dell'altoparlante nella barra dei menu può essere utilizzato anche per regolare il volume di monitoraggio complessivo del monitoraggio diretto e dei segnali di riproduzione del Mac.



Per regolare il volume generale durante i live streaming, ecc., si consiglia di utilizzare la manopola del volume sull'unità.

Windows 10の場合

1. OSのコントロールパネルを開きます。



Windows のスタートボタンを左クリックし、「Windows シ ステムツール」内の「コントロールパネル」を選択。

コントロールパネル内の「サウンド」をダブルクリックして開きます。

メモ

コントロールパネルの表示方法を「アイコン」に設定すると「サウ ンド」アイコンが表示されます。

表示方法: 大きいアイコン 🔻
🔬 インデックスのオプション
サウンド
🍠 デバイス マネージャー

"サウンド"を開き「サウンド」ダイアログ画面が表示されます。

生	録音 サウンド 通信	
下の再	生デバイスを選択してその設定を変更してください。	
1	● 無効	^
	スピーカー MiNiSTUDIO US-32/42	
~	● 無効	
	スピーカー Model 12 Stereo	
	• 切断	
	スピーカー Realtek(R) Audio 海海南ア	
0	Realter HD Audio 2nd output	
00	Realtek(R) Audio 後続されていません	
	スピーカー	
9	TASCAM TM-250U で	
12	#/O 原本油1-6年/0 -	70/5-40
備	RA(C) 就走幅に設定(3) デ	707(F1(P)

 「再生」タブの「スピーカー(TASCAM TM-250U)」を選択し「プロパティ」をクリックします。 「レベル」タブを選択、表示させます。

COL XE	ーカーのプロ	パティ					
全般	PVIN	Enhancements	5 詳細	立体音響			
- 7.8	-カ-	1		0.0 dB	•	バランス(B)	
- 74	2			+ 19.8 dB		パランス(B)	
		r	04		ir un sche II	**	(A)

上記、赤枠の丸のようにスピーカーアイコンが有効になってい ることを確認します。

無効の場合は x 印が付きダイレクトモニターの音は聞こえません。

+19.0 dB	40
----------	----

このスピーカーアイコンをクリックして有効にします。

有効になっている場合でもダイレクトモニターの音量調整が低いままですとマイク音が聞こえづらいので画面の スライドバー(黄枠)をマウス操作で調整し、ダイレクト モニター音も含めた全体の音量調整はスピーカーのスライダー (緑枠)で行います。

メモ

TM-250U本体のVOLUMEはパソコンからの再生音とダイレクトモ ニターの総音量を手元で調整が可能です。ダイレクトモニター音と パソコン再生音のバランス調整をパソコン側で最初に行い、放送中 など実際の使用時は全体の音量調整をTM-250U本体のVOLUMEで 行うことをお勧めします。

4. 設定が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

macOSの場合

 Finderメニュー「移動」>「ユーティリティー」からAudio/ MIDI設定を選択します。

移動 ウインドウ ヘルプ	
	¥[
	¥]
デスクトップの起動ディスクを選択	ዕ % 1
🗐 最近使った項目	<mark></mark> ዮ፝ቖ
「 書類	企業O
🔜 デスクトップ	企業D
🕹 ダウンロード	\₩L
😭 ホーム	企 ₩Н
💷 コンピュータ	<mark>ሰ</mark> ₩C "
MirDrop	ት 🕷 R 🔒
🚳 ネットワーク	<mark></mark>
🛆 iCloud Drive	ዕዤ∣ ⁰
入 アプリケーション	ି ଫ ¥ A [™]
🎾 ユーティリティ	<u> </u>
	jr
表示 グループ ア	クション



2. 「Audio MIDI設定」の「オーディオ装置」ウィンドウで 「TASCAM TM-250U 2」(入力側)、「入力」のタブを選択。

			オーディオ装置
\$ ©	内蔵マイク 入力2/出力0 内蔵出力 入力0/出力2		TASCAM TM-250U 2 クロックのソース: デフォルト
Ŷ	TASCAM TM-250U 1 入力0 / 出力2	•	ソース:デフォルト フォーマット: 48,000 Hz 合 2 ch 18ビット発致
Ý	TASCAM TM-2500 2 入力2 / 出力0	÷	チャンネルの音量

3. THRU(赤枠)の設定にチェックを入れることで、ダイレクトモニター音が聴こえるようになります。 下記スライダー(黄枠)は音声入力の調整です。ダイレクトモ

ニターの音量には影響しません。



4. ダイレクトモニター音とMacの再生音の全体音量は下の 「TASCAM TM-250U 1」(出力側) スライダー(緑枠)で 行います。

	オーディオ装置			
ウ蔵マイク シュン1出力の 内蔵出力 スカン1出力の	TASCAM TM-250U 1 クロックのソース: デフォルト			
ТаSCAM ТМ-250U 1 λ.л0 / шл2 ТАSCAM ТМ-250U 2	・ ソース: デフォルト ウソース: デフォルト フォーマット: 48,000 Hz ♀ 2 ch 16ビット整数			
く 入力2/出力0	↓ チャンネルの食量			2112
	₹2.9 - ● Freet Left	0.911	-1.81 -1.81	

メニューバー上にあるスピーカーアイコンのスライダーでもダ イレクトモニター音とMacの再生音全体のモニター音量調整 が可能です。



放送中など実際の使用時は全体音量調整をTM-250U本体の VOLUMEで行うことをお勧めします。