ダイレクトモニター機能の設定方法

Windows 10の場合

1. OSのコントロールパネルを開きます。



Windows のスタートボタンを左クリックし、「Windows シ ステムツール」内の「コントロールパネル」を選択。

コントロールパネル内の「サウンド」をダブルクリックして開きます。

メモ

コントロールパネルの表示方法を「アイコン」に設定すると「サウ ンド」アイコンが表示されます。

| 表示方法: 大きいアイコン 🔻 | |
|-----------------|---|
| ᡒ インデックスのオプション | |
| サウンド | 4 |
| 🍠 デバイス マネージャー | 1 |

"サウンド"を開き「サウンド」ダイアログ画面が表示されます。

| Fの再生う | 「バイスを選択してその設定を変更してください: |
|-------|--|
| - |) 無効 ^ |
| 0. | スピーカー MiNiSTUDIO US-32/42) 無効 |
| | スピーカー Model 12 Stereo 切断 |
| | <mark>スピーカー</mark> Realtek(R) Audio 準備完了 |
| | Realtek HD Audio 2nd output Realtek(R) Audio) 接続されていません |
| | <mark>スピーカー</mark> TASCAM TM-250U 既定のデバイス |

3. 「再生」タブの「スピーカー(TASCAM TM-250U)」を選択し「プロパティ」をクリックします。 「レベル」タブを選択、表示させます。

| QI スピーカー | -のプロパティ | | | | × |
|----------|------------|-----------|----------|-------------------------|-------|
| 全般し | バル Enhance | ements 詳細 | 立体音響 | | |
| ースピーカー | - | | 0.0 dB | () パラ | ンス(B) |
| 712 | | | +19.8 dB | ر) ال | ンス(B) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | OK | + | ヤンセル | 適用(A) |

上記、赤枠の丸のようにスピーカーアイコンが有効になってい ることを確認します。

無効の場合は x 印が付きダイレクトモニターの音は聞こえません。



このスピーカーアイコンをクリックして有効にします。

有効になっている場合でもダイレクトモニターの音量調整が 低いままですとマイク音が聞こえづらいので画面のスライド バー(黄枠)をマウス操作で調整し、ダイレクトモニター音も 含めた全体の音量調整はスピーカーのスライダー(緑枠)で行い ます。

メモ

TM-250U本体のVOLUMEはパソコンからの再生音とダイレクトモニターの総音量を手元で調整が可能です。ダイレクトモニター音とパソコン再生音のバランス調整をパソコン側で最初に行い、放送中など実際の使用時は全体の音量調整をTM-250U本体のVOLUMEで行うことをお勧めします。

4. 設定が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

TASCAM

macOSの場合

 Finderメニュー「移動」>「ユーティリティー」からAudio/ MIDI設定を選択します。





 「Audio MIDI設定」の「オーディオ装置」ウィンドウで 「TASCAM TM-250U 2」(入力側)、「入力」のタブを選択。



3. THRU (赤枠) の設定にチェックを入れ、ダイレクトモニター の音量調整を下記スライダー (黄枠) で行います



4. ダイレクトモニター音とMacの再生音の全体音量は下の「TASCAM TM-250U 1」(出力側)スライダー(緑枠)で行います。

| | | オーディオ装置 | | | |
|--------------------------------------|---|--|-------|----|----|
| ウ蔵マイク シスコ2/出力の の蔵出力 スカロ/用力 スカロ/用力2 | | TASCAM TM-250U 1 クロックのソース: デフォルト | | | |
| TASCAM TM-250U 1 入力0 / 出力2 | • | ソース: デフォルト | | | |
| TASCAM TM-250U 2 入力2 / 出力0 | | フォーマット: 48,000 Hz 😋 2 ch 16ビット整数 | | | |
| | | チャンネルの音量 | 顀 | dB | 消音 |
| | | ▼マスターストリーム | | | |
| | | P29-0 | | | |
| | | Front Left | 0.514 | | |
| | | Front Right | 0.519 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

メニューバー上にあるスピーカーアイコンのスライダーでも 全体の音量調整が可能です。

| \bigcirc | 📢) 100% 🗔・ 木 | 8:08 | А | |
|------------|-----------------|------|---|--|
| | 音量: | | | |
| | | | | |
| | 出力装置: | | | |
| | 内蔵スピーカー | | | |
| | ✓ TASCAM TM-250 | bu | | |
| | "サウンド"環境設定 | Ē | | |
| | | | | |

放送中など実際の使用時は全体音量調整をTM-250U本体の VOLUMEで行うことをお勧めします。