VS-R265/VS-R264 異なるネットワーク間でのポイントツーポイントの ストリーミング(ユニキャスト)の手引



<注意事項> 異なるネットワーク間での拠点間における 安定したストリーミングの条件として、 ネットワークの安定した帯域確保が必要と なります。工事などは、ネットワーク工事 業者様にご相談ください。

ティアック株式会社

2020年10月発行(2021年12月改訂)



- 1. エンコーダー側のセットアップ (1)PCの設定 ・・・・・・ 6ページ (2)VS-R265の設定 ····· 7~11ページ ここまでの設定値確認 12ページ 2. デコーダー側のセットアップ (1)PCの設定 ···· 13ページ (2)VS-R265の設定 14~18ページ (3)ルーターの設定 ・・・・・ 19ページ ・・・・・ 20ページ 全体の設定値確認
- ・トラブルシューティング 21ページ

・必要な機器

【エンコーダー側】	
VS-R265(または VS-R264)	1式
設定用PC	1式
ルーター	1式
カメラ等の映像機器	1式

【デコー:	ダー側】
-------	------

VS-R265(またはVS-R264)	1式
設定用PC	1式
ルーター	1式
映像確認用モニター	1式

※ACアダプターなどの付属本は記載を省略しています。

・接続:図のように接続します。



・接続

①デコーダー側のネットワークのグローバルIPアドレス(パブリックIPアドレス)

コンピューターとデコーダーを同じネットワークに接続し

「What is my IP」でGoogle検索を実行してください。(※1)

ネットワークのグローバルIPアドレスが表示されますので控えておきます。

ここでは例として 60.###.###.88 とします。(※2)

※1:デコーダーが接続された状態と接続されていない状態でグローバルIPアドレスが異なる場合があります。

また、ルーターの設定を変更し、ルーターを再起動するとグローバルIPが再割り当てされ、変化する場合があります。 ※2:###は1~255の整数。

②デコーダー側のネットワークで転送されるポート番号

ポート番号は、1024~49150の偶数を設定することができるので、任意で番号を決めて 設定し、番号を控えておきます。ここでは例として 6400 とします。

1. エンコーダー側のセットアップ (1)PCの設定

VS-R265のプライベートIPアドレスは、工場出荷時初期値 192.168.1.100 です。 ここでは初期値に合わせて、PCのプライベートIPアドレスを設定します。

IPアドレス	:192.168.1.19 (※1)
サブネットマスク	: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	:192.168.1.1 (※2:ルーターのIPアドレス

※1:上記IPアドレスは一例です。同じネットワークアドレスであれば任意に設定可能です。

PC、VS-R265共にAutomatic (DHCP)も設定可能です。

※2:上記のIPアドレスは、Windowsの場合

「コントロール パネル>すべてのコントロール パネル項目>ネットワーク接続」から設定を変更できます。

①アプリケーション「TASCAM DISCOVERY」を使用し PC上でVS-R265を認識します。

 ②「TASCAM DISCOVERY」右側のボタンから
 Streaming Dashboardをブラウザから開きます。
 ※TASCAM DISCOVERYは弊社ウェブサイトより ダウンロード可能です。



③Streaming Dashboardから 「Device Settings」を選択します。

- ④「Network」タブを選択、
 - 「Address Assignment」を
 - 「Manual (Static)」に変更し、
 - プライベートIPアドレスを設定します。
 - ここでは 192.168.1.21 とします。
 - ※「Address Assignment」を
 - Automatic (DHCP)に設定した場合、自動的に
 - プライベートIPアドレスが割り振られます。

ルーターを再起動した場合などアドレスが変わる場合があるので、注意してください

Loureanning	Dashbuaru								
TASC	AM.					VS-	R265_00022E82	9003 192.168.1.21	
				Encoder Cor	ntrol Decoder C	ontrol	Device Setting	gs Advanced	
Encoders									
Device Name	Analog Overload 🔞	Input Resolution	Streaming	Recording	Audio Settings	Enco	der Settings	Output Settings	

[Device Settings Network画面]

[Strooming Dochboord画面]



Device Settingsを選択します。

⑤「General」タブを選択、EncoderをONに設定し、Saveします。

[Device Settings General画面]



⑥次に「Encoder Control」を選択します。
 EncoderをONにすることで、
 VS-R265が表示されるようになります。

[Encoder Control画面]

TASCAM						VS-R265_00022E82	9003 192.168.1.21
			End	coder Control	Decoder Contr	ol Device Setting	s Advanced
Encoders							
Device Name	Analog 💡 Overload	Input Resolution	Streaming	Recording	Audio Settings	Encoder Settings	Output Settings
VS-R265_00022E829003 (Curre	٠	×	0	×	Configure	Configure	Configure

Configureボタンを押します。

⑦「Output Settings」のConfigureボタンを 押し「Output Settings」画面を開きます。 [Output Settings画面]

Output Settings	×	
RTMP		
HLS		
Multicast	Generic RTMP	
Unicast 1	rtmp:// VURL	
Unicast 2		
RTSP		
File Recording		
FTP Upload		
	OK Cancel Apply]

⑧設定は画面の通りです。

Unicast Output1 : On

Protocol :信頼性を高めるには「rtp://」を、 待ち時間を短くするには 「udp://」を選択します。
IPアドレス :デコーダー側の グローバルIPアドレス ここでは60.###.###.88
Port :ここでは6400

[Output Settings Unicast1画面]

Output Settings			×
RTMP	Unicast Output 1	Dutput1をONに設定。	デコーダー側のルーターの ポート番号を指定します
HLS			
Multicast	rtp://	60.###.###.88	6400
Unicast 1	tp:// もしくは dp:// を選択。	デコーダー側のグロ IPアドレスを設定。	ーバル
Unicast 2			
RTSP			
File Recording			
FTP Upload			
		ОК	Cancel Apply

1. ここまでの設定値確認

エンコーダー側

デコーダー側



デコーダー側のセットアップ (1)PCの設定

VS-R265のプライベートIPアドレスは、工場出荷時初期値 192.168.1.100 です。 ここでは初期値に合わせて、PCのプライベートIPアドレスを設定します。

IPアドレス	: 192.168.1.29 (※1)
サブネットマスク	: 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	:192.168.1.1 (※2:ルーターのIPアドレス)

※1:上記IPアドレスは一例です。同じネットワークアドレスであれば任意に設定可能です。

※2:上記のIPアドレスは、Windowsの場合

「コントロール パネル>すべてのコントロール パネル項目>ネットワーク接続」から設定を変更できます。

①アプリケーション「TASCAM DISCOVERY」を使用し PC上でVS-R265を認識します。

TASCAM DISCOVERY」右側のボタンから
 Streaming Dashboardをブラウザから開きます。



[TASCAM DISCOVERY起動画面]

③Streaming DashBoardから 「Device Settings」を選択します。

[Streaming Dashboard画面] Device Settingsを選択し						選択します。
TASCAM				VS-	R265_00022E82900	03 192.168.1.11
			Encoder Contro	Decoder Control	Device Settings	Advanced
Encoders						
Device Name 🛛 Analog Overload 💡	Input Resolution	Streaming	Recording A	Audio Settings Enco	der Settings Ou	tput Settings

④「Network」タブを選択、
 「Address Assignment」を
 「Manual (Static)」に変更し、
 プライベートIPアドレスを設定します。
 ここでは192.168.1.11 とします。

[Device Settings Network画面]



⑤「General」タブを選択、DecoderをONに設定し、Saveします。

[Device Settings General画面]



 ⑥次に「Decoder Control」を選択します。
 DecoderをONにするとVS-R265が表示 されるようになります。

[Decoder Control画面]

TASCAN					VS-F	R265_00022E8290	03 192.168.1.11
			Encoder Control	Dec	oder Control	Device Settings	Advanced
Decoders							
Device Name		Source	Video Output Resolution	Status	Quick Control	Audio Settings	Stream Settings
VS-R265_00022E8290	03 (Current D	Other	Passthrough ~	✓ (Disconnect	Configure	Configure

Configureボタンを押します。

 ⑦「Stream Settings」のConfigureボタンを 押し「Decoder Stream Settings」画面を 開きます。 [Decoder Stream Settings画面]

Decoder	r Stream Settings		×
	Source Encoder Other Encoder	~	
	Stream Type	~	
	Protocol	Port 6400	
		OK Cancel Appl	у

⑧設定は画面の通りです。

Source Encoder	: Other Encoder
Stream Type	: Unicast
Protocol	:rtp://もしくは
	udp://
	※エンコーダーと一致させます。
Port	:ここでは6400

[Decode	er Stream Settings画面」		
Decoder	r Stream Settings		×
	Source Encoder Other Encoder Stream Type Unicast	~	
	Protocol	Port 6400	
		OK Cancel Ap	ply

2. デコーダー側のセットアップ (3)ルーターの設定

外部ネットワークからのデータを受信する ため、ルーターのポート転送(開放)設定を 行います。

この機能を利用する場合、本製品の DHCP サーバ機能を有効にしている時はVS-R265の IP アドレスを固定する設定にしてください。 DHCP サーバ機能により動的にIP アドレスが 変更されると、意図せずPCがWAN 側に開放 される恐れがありますので、設定の変更の際 は十分にご注意ください。

※設定は、ルーターごとに異なります。

静的IPマスカレード設定							
トップページ > 詩	f細設定 > 静的IPマスカレ	ード設定				ヘルコ	
高度な設定画面の[WAN→LAN中継設定]と静的IPマスカレード設定画面の内容が競合した場合は、高度な設定画面の[WAN→LAN中継設定]の内容が優先されます。 設定変更を行うと、通信・通話が切断されることがあります。							
対象インタフェー	ースを選択	メインセッション 🗸					
[静的]IPマスカレード設定]							
有効/無効	エントリ番号	変換対象プロトコル	変換対象ポート	宛先IPアドレス	宛先ポート	操作	

1	UDP	6400	192.168.1.11	6400	編集	削除
2					編集	削除
3					編集	削除
4					編集	削除
5					編集	削除
6					編集	削除
7					編集	削除
8					編集	削除

[ポート転送設定画面(例)]

2. 全体の設定値確認



トラブルシューティング

●VS-R265がPC上で確認できない。

⇒VS-R265のプライベートIPアドレスとPCのネットワークアドレスが同一になっているか確認してください。

⇒VS-R265のプライベートIPアドレスの設定がDHCPになっている場合、

プライベートIPアドレスが動的に変更される可能性があります。USBメモリ等を使用して

プライベートIPアドレスの確認を行ってください。

●外部ネットワークからのデータを受信できない。

⇒ルーターのポート転送設定が正しく設定されているか確認してください。

- ⇒ルーターの設定変更、もしくはルーターに接続している機器を変更すると、グローバルIPアドレスが変更される 可能性があります。現時点でのグローバルIPアドレスを確認の上、エンコード出力を行うよう設定してください。
- ⇒デコーダー側のVS-R265をStreaming Dashboardから「Disconnect」⇒「Connect」することにより改善することがあります。

●デコードした映像が乱れる。

⇒エンコーダー側のVS-R265の設定を変更すると改善することがあります。

「Encoder Settings」の中の「Video Encoding」より、データ転送量(kbps)を下げてください。

⇒ネットワーク回線のスペックや拠点間の距離、およびネットワーク回線の負荷により転送品質が下がることがあります。 これらの対策についてはネットワーク事業者様に相談してください。