

CD-601MKII取扱説明書に以下のような誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。

◆ 12 ページ左コラム

誤)

- 2 **AUTO CUE** キーを押して、オートキュー機能をオンにします。
表示窓右上部に"**A.CUE**"が点灯します。
- 3 **TRACK** キーを使って、再生する曲（トラック）を選択します。
選択トラックの音声が立ち上がるポイントでオンライン
READY になります (**READY** キー点灯)。
- トラック選択後、オンライン **READY** ではなくモニター
PAUSE になるような設定にすることもできます。(→ 20 ページ「オートキューアップの設定」)
- 4 再生音をチェックするには、**PLAY/PAUSE** キーを押してモニター PAUSE 状態にしてから、もう一度 **PLAY/PAUSE** キーを押してモニター再生を行ないます。



正)

- 2 **PLAY/PAUSE** キーを押して、モニター PAUSE 状態にします。
PLAY/PAUSE キーが点滅します。
- 3 **TRACK** キーを使って、再生する曲（トラック）を選択します。
選択トラックの先頭でモニター PAUSE になります。
- ~~トラック選択後、オンライン **READY** ではなくモニター PAUSE になるような設定にすることもできます。(→ 20 ページ「オートキューアップの設定」)~~
- 4 再生音をチェックするには、**PLAY/PAUSE** キーを押してモニター再生を行ないます。

◆ 13 ページ左上

誤)

- 4 **PLAY/PAUSE** キーを押してモニター PAUSE にします。
- 5 再度 **PLAY/PAUSE** キーを押してモニター再生を行ない、希望のポイント付近まで進めます。



正)

- 4 **PLAY/PAUSE** キーを押してモニター再生を行ない、希望のポイント付近まで進めます。
(現状の手順 4 が不要となりました。手順 5 以降を順次くり上げてください。)

◆ 16 ページ中ほど

誤)

11	EOM	End of music time
----	-----	-------------------



正)

11	EOM	End of <u>message</u> time
----	-----	----------------------------

◆ 17 ページ右コラム

誤)

- 5 **ENTER** キーを押して設定を確定します。
値が点滅から点灯に変わります。
- 6 設定を終えたら、**MENU** キーを押してメニューモードを終了します。



正)

- 5 **ENTER** キーを押して設定を確定します。
値が点滅から点灯に変わり、設定が確定されるとメニューモードは自動的に終了します。

RC-601MKII取扱説明書に以下のような誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。

◆10ページ右下から11ページ左上にかけて

誤)

- 2 **AUTO CUE** キーを押して、オートキュー機能をオンにします。
表示窓右上部に"**A.CUE**"が点灯します。
- 3 **TRACK** キーを使って、再生するトラックを選択します。
選択トラックの音声が立ち上がるポイントでオンライン
READYになります (**READY** キー点灯)。
- テンキーを使ってトラックを選択することもできます。この
場合、2桁の入力を行ないます (例: トラック2の場合は0
→2)。
- トラック選択後、オンライン **READY** ではなくモニター
PAUSE になるような設定にすることもできます。 (→19ペ
ージ「オートキューアップの設定」)
- 4 再生音をチェックするには、**PAUSE** キーを押してモニター
PAUSE 状態 (**PAUSE** インジケーター点灯) にしてから、
MONITOR キーを押してモニター再生を行ないます (**MONI-
TOR** キー点灯)。

正)

- 2 **PAUSE** キーを押して、モニター **PAUSE** 状態にします。
PAUSE インジケーターが点灯します。
- 3 **TRACK** キーを使って、再生するトラックを選択します。
選択トラックの先頭でモニター **PAUSE** になります。
- テンキーを使ってトラックを選択することもできます。この
場合、2桁の入力を行ないます (例: トラック2の場合は0
→2)。
- ~~トラック選択後、オンライン **READY** ではなくモニター
PAUSE になるような設定にすることもできます。 (→19ペ
ージ「オートキューアップの設定」)~~
- 4 再生音をチェックするには、**MONITOR** キーを押してモニター
再生を行ないます (**MONITOR** キー点灯)。

◆11ページ右上

誤)

- 4 **PAUSE** キーを押してモニター **PAUSE** にします。
- 5 サーチ (**SEARCH** ダイアル使用)、ジョグ (**JOG/DATA** ダイ
アル使用) またはモニター再生 (**MONITOR** キー使用) などの
機能を使って希望のポイントを探し、モニター **PAUSE** 状態に
します。 (→14ページ「曲の途中をサーチする」)

正)

- 4 サーチ (**SEARCH** ダイアル使用)、ジョグ (**JOG/DATA** ダイ
アル使用) またはモニター再生 (**MONITOR** キー使用) などの
機能を使って希望のポイントを探し、モニター **PAUSE** 状態に
します。 (→14ページ「曲の途中をサーチする」)
- (現状の手順4が不要となりました。手順5以降を順次くり上げて
ください。)

◆15ページ中ほど

誤)

11 EOM End of music time

正)

11 EOM End of message time

◆15ページ左下

誤)

20 A_CLR Memory ALL clear

正)

21 A_CLR Memory ALL clear

◆16ページ右コラム

誤)

- 5 *キーを押すか、または **SEARCH** ダイアルを右 (YES 側) に
回して設定値を確定します。
- 6 設定を終えたら、**MENU** キーを押してメニューモードを終了し
ます。

正)

- 5 *キーを押すか、または **SEARCH** ダイアルを右 (YES 側) に
回して設定値を確定します。
- 設定が確定されるとメニューモードは自動的に終了します。