

TASCAM

AK-S9010 STAND

D01165200A

取扱説明書

このたびは、TASCAM AK-S9010 STANDをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
AK-S9010は、CD-9010CF/CD-9010、RC-9010/RC-9010Sの専用ラックスタンドです。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	
以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。	
	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 転倒したり破損して、けがの原因となることがあります。
	プレーヤー本体やリモコンなどのコード類をラックスタンドの下敷きしない コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	分解しない プレーヤー、リモコンが脱落して、けがの原因となることがあります。
	壊れた部品を使わない プレーヤー、リモコンが脱落して、けがの原因となることがあります。
	改造しない プレーヤー、リモコンが脱落して、けがの原因となることがあります。
	付属のネジやワッシャーを使用し、所定の場所に確実に締め付ける 付属品以外のものを使用すると、プレーヤー、リモコンが破損したり脱落して、けがの原因となることがあります。

注意	
以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。	
	この機器は 16.8kg あり大変重いので、開梱や持ち運びの際はけがをしないように注意する

その他の注意

- 設置場所は安定した場所をお選びください。安定性がない場所や、重さで変形するような場所には設置しないでください。
- プレーヤー + リモコン + ラックスタンドの総重量はおよそ25kgになりますので、取扱いには十分にご注意ください。

AK-S9010の構成

AK-A9010の構成は、以下の通りです。

なお、開梱は本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。梱包箱と梱包材は、後日輸送するときのために保管しておいてください。
付属品が不足している場合や輸送中の損傷が見られる場合は、当社までご連絡ください。

- 本体(ラックスタンド) × 1
- カバーL × 1
- カバーR × 1
- ネジA:座金組込十字穴付なベネジ:M3x12L (RC-A9010/RC-A9010S取り付け用) × 4



- ワッシャー(カバーL/R取り付け用) × 10
- ネジB:十字穴付なベネジ:M3x16L (カバーL/R取り付け用) × 4



- ネジC:十字穴付なベネジ:M3x6L (カバーL/R取り付け用) × 6



- 予備ネジ:M3x6L × 4
- 取扱説明書(本書) × 1

商標に関して


- TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

仕様一般

外形寸法

下記の寸法図をご参照ください。

※ 下記の図はCD-9010CFとRC-9010が設置された状態です。



質量

16.8 kg (カバー含む)

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム営業技術までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く 10:00～12:00/13:00～17:00です。

タスカム カスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47



携帯電話・PHS・IP電話などからはフリーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号(下記)にお掛けください。

電話: 042-356-9137 / FAX: 042-356-9185

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

修理センターまでご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:30～17:00です。

ティアック修理センター

〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858



ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。

PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号(下記)にお掛けください。

新電電各社をご利用の場合、「0570」がナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージが流れることがあります。このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号(下記)にお掛けください。

電話: 04-2901-1033 / FAX: 04-2901-1036

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47
<http://www.tascam.jp/>


取り付け方法

AK-S9010の取り付けは、付属の取り付けネジを使って次のように取り付けます。


1. あらかじめRC-9010/RC-9010Sに付属の専用接続ケーブルを取り付けておきます。
2. RC-9010/RC-9010Sを、ネジAを使ってラックスタンドに取り付けます。



3. CD-9010CF/CD-9010の4本の足部分を、ラックスタンドの案内穴に合わせて挿入します。




4. CD-9010CF/CD-9010のサイドパネル上側にある凹部のネジ(左右各2本)を取り外します。



取り外したネジ(4本)はラックスタンドから外して単体でご使用される際に必要のため、大切に保管しておいてください。

5. カバーL、RをCD-9010CF/CD-9010、RC-9010/RC-9010Sおよびラックスタンドに合わせ、ワッシャーを組み合わせたネジBとネジCを使って取り付けます。



上側の凹部2箇所:ワッシャー + ネジB x2(計4本)
下側の凹部3箇所:ワッシャー + ネジC x3(計6本)

6. RC-9010/RC-9010S本体に接続したケーブルを、CD-9010CF/CD-9010本体のリアパネルにあるREMOTE(SERIAL)端子に接続します。

取り付け全体図

