

TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

CD Trainers

TASCAM Portable CD Trainer Series

G
U
I
T
A
R

B
A
S
S

V
O
I
C
E
&
M
U
S
I
C



ポータブルCD
ギタートレーナー **CD-GT2**



ポータブルCD
ベーストレーナー **CD-BT2**



ポータブルCD
ミュージック&ボイストレーナー **CD-VT2**

PORTASTUDIO 30th ANNIVERSARY
30th
PORTASTUDIO

PORTASTUDIO は、おかげさまで30周年。

簡単、便利、楽しい！CDと一緒に練習できる、TASCAM CDトレナーシリーズ

ポータブルCDギタートレナー CD-GT2

オープンブライズ



ギタートレナー、マルチエフェクター、ギターチューナー、メトロノームなど、練習に必要な機能をこの1台に凝縮。お気に入りのCDとセッションするだけでも楽しい、ギタリストの必須アイテム。

KEY
CDのキー(音程)をコントロールし、半音下げの曲もマルチチューニングで練習できます。

TEMPO
CDの再生テンポをコントロールし、テンポを変えても音程が変わらないVSA(Variable Speed Audition)機能により、速歩きで難易取り難いアレイズもらくらくコピー。


LOOP
繰り返したい部分をIN/OUTボタンで指定してループ再生。気に入るフレーズは何度も聴いて集中練習できます。

GUITAR CANCEL
曲の中からギターの音をキャンセル可能。お手持ちのCDがギターカラオケに早変わりします。

EFFECT
マルチエフェクター内蔵。外部にエフェクターを用意しなくても、ギタリストが楽しみたいサウンドを楽しめます。

TUNER
ギターチューナー内蔵。練習、コピーの基本は正しいチューニングから。

FLASHBACK
ボタンを押すと3秒前に戻って再生します。聞き逃したフレーズもワンボタンでもう一度再生/確認できます。



※VSA機能は音に特殊なデジタル処理を行うため、テンポやキーの設定を大きくすると音が歪んだように聞こえます。また、ギターキャンセル機能はギターの音を完全にキャンセルすることはできません。効果は曲によって変わります。

トレナーシリーズ、主な特長 (シリーズ共通)

- 音程を変えずにテンポを変えるVSA(Variable Speed Audition)機能により、速く聴き取り難いフレーズのコピーも楽々。
- 曲のキー(音程)を自由に換えられるキーコントロール機能により、自分の好みのキーで練習可能。半音下げチューニングの曲もマルチチューニングを変えずに練習できます。フライングチューニングにより1センチ単位での微調整も可能。
- マルチエフェクター内蔵。
- ループ再生機能により、練習したいフレーズを繰り返し再生して集中練習が可能。

- FLASHBACK機能により、聞き逃したフレーズをワンボタンで再生。
- チューナー、メトロノームも搭載。
- 専用キーによる分かりやすい操作性。
- 単三形電池×4本で5時間の動作が可能。
- ACアダプター別売り。(PS-PS20 メーカー希望小売価格3,150円税別)

※:特殊なデジタル処理を行うため、設定値を大きくすると歪んだような音になります。

ポータブルCDベーストレナー CD-BT2

オープンブライズ



ベースのためのCDトレナー
ベースを直接接続してCDに合わせて演奏することができます。音程を変えずにテンポを自在に操るVSA機能、キーコントロール機能など基本機能はCD-GT2と同等ながら、内蔵エフェクターやギターチューナー機能をベース用にチューニング。コンプやグラブフィックコライザーといったベース定番のエフェクトを装備した他、ベース用チューナーは5弦ベースのローBまで対応します。

ベース用にデザインされたBEE(Bass Enhancement Effect)機能では、ベース音を強調して聞き取りやすくするENHANCE、ベース音をカットしてベースカラオケが作れるOUTなど、多彩な設定が可能。ベースリストのトレニングに必要な機能をこの一台に凝縮しました。

ポータブルCDミュージック&ボイストレナー CD-VT2

オープンブライズ



ポーカーや楽器練習に最適
コンパクトボディのCDプレーヤーにポーカーや楽器練習に便利な機能を搭載しました。CDの音程を変えずにテンポを変えることができ、VSA(Variable Speed Audition)機能や、曲のキーを変えて再生できるキーコントロール機能により、自分の好きなスピード、音程での練習が可能です。

また、曲中のポーカーの音をキャンセルできるポーカーキャンセル機能は、曲中の特定の定位(左右の位置)の音をキャンセルする方式なので、PARTの設定によりポーカーに頼らず楽器音もキャンセルすることができます。マイクインにマイクを繋げば、CDの再生音に合わせて練習したり、内蔵のフロマチックチューナーを使用して音程を確認することができます。その他、ポーカーの音を加工作るエフェクターやメトロノームなど、練習に役立つ様々な機能を搭載しています。



仕様

ポータブルCD ギタートレーナー **CD-GT2**

ポータブルCD ベーストレーナー **CD-BT2**

ポータブルCD ミュージック & ボイストレーナー **CD-VT2**

■機能			
VSA(Variable Speed Audition)機能	○	○	○
テンポコントロール	○	○	○
キーコントロール	○	○	○
ファインチューン	○	○	○
キャンセル機能	ギターキャンセル	BEE機能のCUT	ボーカルキャンセル
BEE(Bass Enhancement Effect)機能	×	○	×
チューナー	ギター用/クロマチック	ベース用/クロマチック	クロマチック
入力	ギター/マイク	ベース	マイク×2
フットスイッチ端子	○	○	×
■CDプレーヤー定格			
対応CDフォーマット	CD-DA(オーディオCD)		
対応ディスク	12cm/8cm CD, CD-R, CD-RW		
A/Dコンバーター	24ビット		
D/Aコンバーター	24ビット		
DSP内部演算	32ビット		
サンプリング周波数	44.1kHz		
量子化ビット数	16ビットリニア		
周波数特性	20~20,000Hz(+0.5/-5dB)		
SN比	85dB		
ダイナミックレンジ	90dB		
高調波歪率	0.05%以下(200Hz-20kHz)		
チャンネルセパレーション	80dB		
■オーディオ入出力定格			
入力端子	GUITAR/MIC IN	BASS IN	MIC IN
コネクタ	6.3φモノラルホンジャック	6.3φモノラルホンジャック	6.3φモノラルホンジャック
基準入力レベル	-15dBV(GUITAR)、-40dBV(MIC)	-15dBV	40dBV
最大入力レベル	+6dBV(GUITAR)、-19dBV(MIC)	+6dBV	-19dBV
・LINE OUT端子	コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	基準入力レベル	-10dBV	
	最大入力レベル	+6dBV	
・PHONES端子	コネクタ	3.5φステレオミニジャック	
	最大出力レベル	15mW+15mW	
■一般			
電源	単三形電池×4 またはDC 5V(別売りACアダプターPS-P520メーカー希望小売価格3,150円税込)		
電池持続時間	ニッケル水素:6.5時間、アルカリ電池:5時間		
※測定条件	JEITA準拠:CDプレーヤー再生、ヘッドホン出力0.1mW+0.1mW時		
消費電力	2.5W(ACアダプター使用時)		
最大外形寸法	194(幅)×39(高さ)×138(奥行)mm		
質量	550g(電池含まず)		
付属品	取扱説明書、トラブルシューティング、保証書		
■内蔵エフェクト			
	ギターエフェクト	ベースエフェクト	ボーカルエフェクト
	モジュール1 DISTORTION, OVERDRIVE, COMPRESSOR モジュール2 FLANGER, PHASER, EXCITER, CHORUS, TREMOLO, VIBRATO, AUTOWAH, PITCH SHIFTER, モジュール3 DELAY, REVERB ボーカルエフェクト Chorister, Emphasis, Shout, Mood, Echo1, Echo2, Quivering, Duet, Lo-Fi, Megaphone, Screaming, Panning	DISTORTION, COMPRESSOR, 7 BAND EQ, FLANGER, PHASER, CHORUS, EXCITER, AUTOWAH, OCTAVER, TECNO FILTER, REVERB, DELAY	POPS_1, POPS_2, POPS_3, ROCK_1, ROCK_2, ROCK_3, ENKA_1, ENKA_2, ENKA_3, EMPHASIS, CHORISTER, QUIVERING, SCREAMING, PANNING, SHOUT, LO-FI, MEGAPHONE, DUET



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 <http://www.tascam.jp/>

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

0120-152-854

携帯電話・PHSからは、
☎ 042-356-9137

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

■ Copyright © 2009 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店