Mackie Controlエミュレーション

FW-1884は、Mackie Controlエミュレーション機能を使って様々なDAWアプリケーションの基本機能をコントロールすることができます。コントロールできる範囲は各DAWアプリケーションによって異なります。

FW-1884 Mackie Controlエミュレーションモードの設定方法

1 FW-1884コントロールパネルを開きます。

2 Settingタブを選択し、Control Protocolプルダウンメニューで、MACKIE CONTROL Emulationを選択します。

以下の表は、Mackie Controlエミュレーションモードにおける、FW-1884とMackie Controlとの機能の対比です。

チャンネルストリップ

このモードでは、FW-1884の8本のチャンネルストリップとマスターフェーダーは、Mackie Controlのものと同様に動作します。MUTEキー、SOLOキー、フェーダーは全く同じ動作をします。
ほとんど場合において、FW-1884のRECキーは、「同時押し」用に使われます。例えば、RECキーを押しながらSELキーを押すと、Mackie ConrolのREC/RDYキーを押したのと同じ動作をします。
RECキーを押しながらSOLOキーを押すと、Mackie Controlのロータリーエンコーダー（V-Pot）を押したときと同じ動作をします。

FW-1884の操作子	Mackie Controlの操作子	キー	インジケーター
フェーダー	フェーダー	---	---
タッチセンサー	タッチセンサー	---	---
MUTEキー	MUTEキー	対応	対応
SOLOキー	SOLOキー	対応	対応
SELECTキー	SELECTキー	対応	対応
RECインジケーター	RECインジケーター	---	対応
REC + SELECTキー	RECキー	対応	---
エンコーダー	エンコーダー（V-Pot: Rotate）	---	---
CTRL + SELキー	エンコーダースイッチ（V-Pot: Press）	対応	---

トランスポートコントロール

FW-1884は、ほとんど全てのMackie Controlのトランスポート機能をサポートしています。

FW-1884の操作子	Mackie Controlの操作子	キー	インジケーター
REWキー	REWINDキー	対応	対応
F FWDキー	FAST FWDキー	対応	対応
STOPキー	STOPキー	対応	対応
PLAYキー	PLAYキー	対応	対応
RECORDキー	RECORDキー	対応	対応
CTRL + RECORD	PIキー	対応	対応
◀BANKキー	<BANKキー	対応	---
BANK▶キー	BANK>キー	対応	---
データダイアル	データダイアル	---	---
SHUTTLEキー	SCRUBキー	対応	対応
UPキー	UPキー	対応	---
DOWNキー	DOWNキー	対応	---
LEFTキー	LEFTキー	対応	---
RIGHTキー	RIGHTキー	対応	---
SETキー	ZOOMキー	対応	---
◀◀LOCATEキー	POキー	対応	非対応
LOCATE ▶▶キー	ENDキー	対応	非対応
INキー	<FRMキー	対応	非対応
OUTキー	FRM>キー	対応	非対応
◀NUDGEキー	LEFT (cursor)キー	対応	非対応
NUDGE▶キー	RIGHT (cursor)キー	対応	非対応